



AKiVISION

Centrale d'acquisition

Pression / Température / Humidité / Vitesse et Débit d'air



AKIVISION

Logiciel Akivision CENTRALE D'ACQUISITION

Configurer

Enregistrer

Visualiser
en temps réel

Exploiter



AKIVISION

La **centrale d'acquisition** AKIVISION développée par KIMO est spécialement étudiée pour superviser le bon fonctionnement des installations aérauliques. Elle convient à tout type de surveillance de process.

PARFAITEMENT ADAPTÉE À TOUTES LES APPLICATIONS EN AGROALIMENTAIRE, INDUSTRIE ET TERTIAIRE.



TEMPÉRATURE

HUMIDITÉ

PRESSION


VITESSE D'AIR

DÉBIT D'AIR





**INTERFACE
Synoptique
INTUITIVE**



L'écran *synoptique* offre une vision globale en temps réel de votre installation :

- laboratoire,
- centrale d'air,
- zone de stockage ...

EXEMPLE d'une installation

Le logiciel AKIVISION est compatible avec toutes nos gammes de capteurs et sondes de température.

Retrouvez l'ensemble des solutions sur notre site internet.

www.kimo.fr

Logiciel A | ACQUISITION

Permet de configurer l'ensemble des capteurs et modules de votre installation, d'enregistrer et de visualiser toutes les mesures en temps réel.

CONFIGURATION DE VOS APPAREILS ET MODULES


Le logiciel recherche automatiquement tous les appareils du réseau (esclaves) et les affiche.



Vous pouvez réintervenir à tout moment

GESTION DES UTILISATEURS

Vous sécurisez les consultations par l'utilisation de mots de passe.



Mot de passe

CAPTEURS TRANSMETTEURS
pression - température - humidité
vitesse et débit d'air



AFFICHEURS TRANSMETTEURS
multiparamètres



SONDES DE TEMPÉRATURE
Pt 100 - Pt 1000
Thermocouple K, J, T - CTN



MODULES





Enregistrement EN TEMPS RÉEL

Le logiciel **AKIVISION** est une application Windows® centralisant toutes les données climatiques et aérauliques issues de votre réseau de capteurs transmetteurs **KIMO**.

✓
**VERSION
CFR 21
disponible**

La version **A** du logiciel autorise la configuration du réseau, l'acquisition et l'exploitation de données.

La version **E** du logiciel est une extension de licence qui permet une vue graphique des données, via un espace disque partagé ou intranet.

La version **CFR 21** est indispensable pour les utilisateurs dont la traçabilité est soumise aux normes strictes de la 21 CFR part 11. La sécurité et l'intégrité de vos données sont protégées contre toute manipulation et/ou falsification.

Tableau des références et désignations

Référence	Désignation
AKIVISION	Version A + version E + clé de sécurité
AKIVISION E	Version E pour poste supplémentaire + clé de sécurité
AKIVISION CFR	Version CFR-A + CFR-E + clé de sécurité
AKIVISION CFR-E	Version CFR-E pour poste supplémentaire + clé de sécurité
.....	
ML 120	Module de liaison PC en USB/RS 485
ML 100	Module de liaison PC en RS 232/RS 485
.....	
MD 100	Module de 8 entrées analogiques 4-20 mA / 0-10 V sortie RS 485
MD 120	Module de 6 entrées Pt 100/Pt 1000 / sortie RS 485
MD 140	Module de 6 entrées thermistance CTN / sortie RS 485
MD 160	Module de 8 entrées thermocouple K, J et T / sortie RS 485
MD 180	Module de 16 entrées num. / Tout Ou Rien / sortie RS 485
MD 190	Module de 7 entrées numériques / Tout Ou Rien, Compteur, Fréquence / sortie RS 485
.....	
MR 100	Module entrée RS 485 / 8 sorties relais

Modules GSM, radio, ethernet...
Nous consulter pour les disponibilités

⚙️ | **MISE EN ROUTE**

👤 | **FORMATION**

Nos techniciens vous apportent conseils
et soutiens techniques. Bénéficiez de nos
compétences | **Contactez-nous !**



Logiciels



**Modules
de Liaison**



**Modules
d'acquisition**



**Modules
de communication**


**Conseils et services
Toujours à votre écoute**



LOGICIEL COMPLET,
RAPIDE À METTRE EN PLACE,
INTUITIF ET TOTALEMENT SÉCURISÉ



Visualisation
graphique relative aux
points de mesure



Identification
immédiate
des alarmes

LAN



RÉSEAU
LOCAL



Analyse graphique et
partage de données
entre plusieurs
utilisateurs

Exploitation en temps
réel via votre réseau

Impression de rapports
Réception des alertes
et alarmes



Réception
d'alertes
24/24 h



CONFIGURATION DE L'ACQUISITION

Vous réglez les intervalles de
mesure, créez des alarmes
logicielles et des voies calculées.




Alarme
logicielle

Logiciel E | EXPLOITATION

Permet de consulter, analyser, exploiter, imprimer et exporter toutes
les valeurs mesurées.

EXPLOITATION ET EXPORTATION DES DONNÉES

Vous ajoutez des voies, consultez
le journal, insérez des commen-
taires, exportez vos statistiques
et personnalisez en toute simpli-
cité vos présentations.



Date	Source	Nom	Catégorie	Description	Alignement	Commentaire
15/01/2018 15:12:15	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:16	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:17	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:18	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:19	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:20	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:21	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:22	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:23	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:24	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:25	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:26	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:27	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:28	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:29	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:30	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:31	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:32	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:33	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:34	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:35	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:36	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:37	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:38	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:39	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:40	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:41	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:42	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:43	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:44	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:45	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:46	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:47	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:48	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:49	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:50	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:51	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:52	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:53	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:54	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:55	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:56	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:57	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:58	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:12:59	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		
15/01/2018 15:13:00	Externe#1	MDT100	Erreur T201 - Mail OK	OK		

Edition du journal
des événements





+ proche de VOUS

BORDEAUX (siège social) - Tél. : 05 53 80 85 00 - Fax : 05 53 80 16 81

PARIS EST - Tél. : 01 60 06 14 72 - Fax : 01 64 80 46 15

PARIS OUEST - Tél. : 01 30 02 81 20 - Fax : 01 30 02 81 21

LYON - Tél. : 04 72 15 88 72 - Fax : 04 72 15 63 82

LILLE - Tél. : 03 20 90 92 95 - Fax : 03 20 90 92 99

RENNES - Tél. : 02 99 54 77 00 - Fax : 02 99 54 77 09

STRASBOURG - Tél. : 03 88 48 16 90 - Fax : 03 88 48 22 08

AIX EN PROVENCE - Tél. : 04 42 97 33 94 - Fax : 04 42 97 33 98

TOULOUSE - Tél. : 05 61 72 84 00 - Fax : 05 61 72 84 09

www.kimo.fr



KIMO - Usine & siège social - Zone industrielle - BP 16 - 24700 Montpon

Tél. : 05 53 80 85 00 - Fax : 05 53 80 16 81

Email : kimo@kimo.fr

KIMO - Département Export

Tél. : +33 1 60 06 69 25 - Fax : +33 1 60 06 69 29

Email : export@kimo.fr